




Схема 4. Антиблокировочная система тормозов: 1 – датчик скорости вращения заднего правого колеса; 2 – датчик скорости вращения заднего левого колеса; 3 – датчик скорости вращения переднего правого колеса; 4 – датчик скорости вращения переднего левого колеса; 5 – датчик скорости вращения переднего левого колеса; 6 – гидроэлектронный модуль; 7 – насос гидроэлектронного модуля; 8 – электромагнитные клапаны гидроэлектронного модуля.

Схема 5. Система пассивной безопасности (SRS): 1 – электронный блок системы пассивной безопасности (SRS); 2 – преднатяжитель ремня безопасности водителя; 3 – преднатяжитель ремня безопасности переднего пассажира; 4 – подушка безопасности водителя; 5 – подушка безопасности переднего пассажира.




Схема 6. Электрооборудование кузова: 1 – правый подрулевой переключатель; 2 – электронасос омывателя; 3 – моторедуктор стеклоочистителя; 4 – реле головного света; 5 – левая блок-фара; 6 – правая блок-фара; 7 – левый подрулевой переключатель; 8 – стеклоподъемник передней левой двери; 9 – стеклоподъемник задней левой двери; 10 – стеклоподъемник задней правой двери; 11 – электропривод замка двери водителя; 13 – выключатель системы централизованной блокировки замков дверей; 14 – выключатель обогрева заднего стекла; 15 – выключатель плафона освещения багажника; 16 – плафон освещения салона; 17 – реле звукового сигнала; 18 – выключатель звукового сигнала; 19 – выключатель аварийной сигнализации; 20 – звуковой сигнал; 21 – выключатель звукового сигнала; 22 – блок управления электрооборудованием (БСУ); 23 – центральный блок управления стеклоподъемниками